

# Manuale d'uso e installazione **Europa Mini IWP**



Pompa di calore domestica per acqua calda



| lr | ndice         |  | _  | .6           | LOGICA D        |
|----|---------------|--|----|--------------|-----------------|
|    |               |  |    | LETTRI<br>.7 | CA:<br>FUNZIONI |
| 1  | NOT           | E SULLA DOCUMENTAZIONE3                    | O  | . ,<br>8. 7. |                 |
| 2  | GAR           | ANZIA3                                     |    | 8.7.         |                 |
| 3  |               | UZIONI DI SICUREZZA3                       |    | 8.7.         | ·=              |
|    | 3.1           | Marcatura CE4                              | 9  | LET          | TURA DEI        |
| 4  | DES           | CRIZIONE4                                  | 10 | ME           | SSAGGI DI       |
| -  |               |  | 1  | 0.1          | Possibili       |
|    | 4.1<br>4.2    | FUNZIONI DELLA POMPA DI CALORE             | 11 | MA           | NUTENZIO        |
|    | 4.2           | Trasporto4                                 |    |              | IIIO I LIIIZIO  |
|    | 4.4           | POSIZIONE DI INSTALLAZIONE                 |    | 1.1          | INTERVAL        |
|    | 4.5           | INSTALLAZIONE LATO ARIA (WQA)5             |    | 1.2          | MALFUNZ         |
|    | 4.6           | COLLEGAMENTO IDRAULICO5                    | 1  | 1.3          | SERVIZIO        |
|    | 4.6.3         | 1 Bollitori con scambiatore6               | 12 | API          | PENDICI         |
|    | 4.6.2         | 2 Tubi di collegamento6                    | 1  | 2.1          | DATI TECN       |
|    | 4.7           | SCARICO CONDENSA6                          |    | 2.1          | DATI TECH       |
|    | 4.8           | COLLEGAMENTI ELETTRICI6                    |    | 2.3          | SCHEMITE        |
|    | 4.9           | SCATOLA MORSETTIERA COLLEGAMENTI6          |    | 2.4          | SCHEMA E        |
|    | 4.10          | COLLEGAMENTO DEL SENSORE DI TEMPERATURA F1 |    | 2.5          | DIMENSIC        |
|    |               | 7  | 1  | 2.6          | SMONTAG         |
|    | 4.11          | CONFIGURAZIONE INGRESSO DEL SENSORE F17    | 1  | 2.7          | DETTAGLI        |
| 5  | MES           | SA IN SERVIZIO7                            | 1  | 2.8          | DICHIARA        |
|    | 5.1           | TEST FUNZIONALE7                           | 13 | IND          | ICE DELLE       |
|    | 5.2           | NOTA PER IL FUNZIONAMENTO — DUREZZA        | 14 | INIT         | ICE DELLE       |
|    | DELL'AC       | QUA8                                       | 14 | INL          | ICE DELLE       |
|    | 5.3           | POMPA DI CALORE IN STANDBY8                |    |              |                 |
|    | 5.4           | SONDE DI TEMPERATURA8                      |    |              |                 |
|    | 5.5           | PROTEZIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE8    |    |              |                 |
| 6  | FUN           | ZIONAMENTO9                                |    |              |                 |
|    | 6.1           | DISPLAY9                                   |    |              |                 |
|    | 6.2           | SIMBOLI9                                   |    |              |                 |
|    | 6.3           | Tasti9                                     |    |              |                 |
| 7  | IMP           | OSTAZIONI10                                |    |              |                 |
|    | 7.1           | STRUTTURA DEI MENÙ10                       |    |              |                 |
|    | 7.2           | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO EUROPA MINI IWP12   |    |              |                 |
|    | 7.3           | IMPOSTAZIONE TEMPERATURA ACQUA CALDA13     |    |              |                 |
| 8  | FUN           | ZIONI14                                    |    |              |                 |
| Ū  |               |  |    |              |                 |
|    | 8.1           | PRODUZIONE ACQUA CALDA                     |    |              |                 |
|    | 8.1.1<br>cald | 3  |    |              |                 |
|    | 8.1.2         |  |    |              |                 |
|    | 8.2           | MODO DI ESERCIZIO DELLA POMPA DI CALORE15  |    |              |                 |
|    | 8.2.1         |  |    |              |                 |
|    | 8.3           | FUNZIONE DI VENTILAZIONE                   |    |              |                 |
|    | 8.3.1         |  |    |              |                 |
|    |               | rno 18                                     |    |              |                 |
|    | 8.4           | SBRINAMENTO DELL'EVAPORATORE18             |    |              |                 |
|    | 8.4.1         |  |    |              |                 |
|    | 8.4.2         |  |    |              |                 |
|    | 8.5           | RESISTENZA ELETTRICA19                     |    |              |                 |

| 8. | .6     | LOGICA DI FUNZIONAMENTO DELLA RESISTENZA |     |
|----|--------|--|-----|
| EL | ETTRIC | A:                                       | 19  |
| 8. | .7     | FUNZIONI SMARTGRID ED EVU                | 20  |
|    | 8.7.1  | Funzione EVU                             | 20  |
|    | 8.7.2  | Setpoint prioritario                     | 21  |
|    | 8.7.3  | Esempio con impianto fotovoltaico        | 21  |
| 9  | LETT   | URA DEI DATI DI ESERCIZIO                | 22  |
| 10 | MES    | SAGGI DI ERRORE E MESSAGGI DI STATO      | 022 |
| 10 | 0.1    | POSSIBILI PROBLEMI E SOLUZIONI           | 23  |
| 11 | MAN    | IUTENZIONE                               | 24  |
| 1: | 1.1    | INTERVALLI DI MANUTENZIONE               | 24  |
| 1: | 1.2    | Malfunzionamenti                         | 24  |
| 1: | 1.3    | SERVIZIO CLIENTI                         | 24  |
| 12 | APPE   | ENDICI                                   | 25  |
| 12 | 2.1    | DATI TECNICI – CENTRALINA DI REGOLAZIONE | 25  |
| 12 | 2.2    | DATI TECNICI POMPA DI CALORE             | 26  |
| 12 | 2.3    | SCHEMI IDRAULICI DI PRINCIPIO            | 27  |
| 12 | 2.4    | SCHEMA ELETTRICO                         | 28  |
| 12 | 2.5    | DIMENSIONI                               | 29  |
| 12 | 2.6    | SMONTAGGIO CARROZZERIA                   | 30  |
| 12 | 2.7    | DETTAGLI E NOTE PER L'INSTALLAZIONE      | 31  |
| 12 | 2.8    | DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ              | 32  |
| 13 | INDI   | CE DELLE FIGURE                          | 33  |
| 14 | INDI   | CE DELLE TABELLE                         | 33  |
|    |        |  |     |



#### 1 Note sulla documentazione

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione ed uso della pompa di calore!

Questo manuale contiene le informazioni necessarie all'installazione ed uso della pompa di calore per acqua calda Ochsner "Europa".

#### Simboli:

Nella documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di sicurezza:



#### **AVVERTENZA**

La mancata osservanza di queste avvertenze comporta pericoli di infortuni anche letali, nonché di danni materiali. Attenersi scrupolosamente a queste avvertenze.



#### **CAUTELA**

La mancata osservanza di questa indicazione può comportare anomalie di funzionamento o danni materiali (ai componenti del sistema, all'edificio, ...). Rispettare le istruzioni indicate.



#### NOTA

Consigli pratici sulle operazioni da svolgere o informazioni supplementari per l'utente.

#### 2 Garanzia

Tutte le pompe di calore Ochsner hanno un periodo di garanzia di 24 mesi, a condizione che siano installate ed utilizzate secondo le istruzioni.

Il progetto ed il dimensionamento dell'impianto devono rispettare le linee guida OCHSNER e le normative applicabili.

Se viene utilizzato un serbatoio ad accumulo in acciaio inox, è richiesto un condensatore in acciaio inox nella pompa di calore. La garanzia non copre i casi di malfunzionamento o i danni provocati da fonte di calore inadeguata, dal sistema di distribuzione, dalla regolazione errata del sistema di controllo, oppure dovuti a calamità naturali (fulminazione, allagamenti, etc.).



La pompa di calore deve essere avviata da un Service Partner Ochsner autorizzato. L'installatore deve assicurare il montaggio ed il funzionamento appropriati della fonte di calore, del sistema di distribuzione e delle connessioni elettriche. Diversamente, la garanzia sulle prestazioni e sul prodotto non sarà applicabile.

La durata della garanzia sulla resistenza elettrica e sulla pompa di circolazione è di 12 mesi. Parti soggette ad usura come l'anodo di protezione, lampadine, etc. non sono coperte dalla garanzia sulle prestazioni e sul prodotto. Il cliente è responsabile per eventuali costi aggiuntivi di riparazioni in garanzia dovute a posizionamento o montaggio errati del sistema.

#### 3 Istruzioni di sicurezza



Non sono ammesse modifiche del dispositivo. I lavori su di esso (riparazioni o modifiche) possono essere eseguiti solo dal costruttore o da specialisti autorizzati dallo stesso.



Tutti gli interruttori del circuito elettrico dell'impianto devono essere disinseriti prima di eseguire gli allacciamenti e le connessioni elettriche (posa dei cavi).



Non è consentito toccare i terminali, i fili ad essi connessi o liberi usando le mani o materiali elettroconduttori, in quanto i terminali potrebbero essere in tensio-



ne (pericolo di contatto con circuiti in tensione).

dell'energia dall'ambiente.

arriva

gratuitamente



La pompa di calore è caricata con il gas refrigerante **incombustibile** R134a.

Se si lavora sul circuito frigorifero utilizzare abiti protettivi ed occhiali di sicurezza!

ui di

Δ

La messa in servizio e la manutenzione dei dispositivi devono essere eseguite esclusivamente da personale espressamente autorizzato da OCHSNER.



L'installazione dei dispositivi e l'allacciamento elettrico devono avvenire a cura di una ditta abilitata, rispettando le normative applicabili!

#### 3.1 Marcatura CE

Il prodotto che avete acquistato soddisfa tutte le norme tecniche valide al momento della sua produzione ed è conforme ai sensi delle norme CE.

#### 4 Descrizione

#### 4.1 Funzioni della pompa di calore

La pompa di calore per acqua calda sanitaria OCHSNER è usata per l'installazione su produttori di acqua calda con bollitore esistenti.

L'EUROPA MINI IWP è una pompa di calore split, usata per bollitori esterni fino a 500 litri. La potenza è dimensionata per servire case unifamiliari con famiglie fino a 5 persone. Per installare la EUROPA MINI IWP è necessario verificare se il bollitore esistente ha un volume sufficiente a garantire il servizio nel periodo di punta

La produzione di acqua calda con la pompa di calore è conveniente, perché fino al 75% La pompa di calore Ochsner ad aria è un dispositivo multifunzionale. Per esempio può essere usato per climatizzare o deumidificare i locali (ad es. una dispensa). La preparazione di acqua calda può essere integrata con una resistenza elettrica o una caldaia esistente.

In condizioni medie la pompa di calore può portare la temperatura di un serbatoio da 300 litri da +10°C a +52°C in circa 9 ore.



La Potenza della pompa di calore dipende dalla fonte di calore (aria aspirata) e dalla temperatura impostata. La possibilità di abbinamento ad un serbatoio da 500 litri deve essere verificata dall'installatore (richiesta temperature aria >15°C tutto l'anno). Ochsner non risponde di dimensionamenti errati.

#### 4.2 Spedizione

La pompa di calore è consegnata pronta per l'uso su un pallet a perdere, protetta da un film in materiale plastico.

Licenza ARA Nr. 7910.

Qualsiasi danno dovuto al trasporto deve essere segnalato immediatamente al trasportatore e alla OCHSNER!

#### 4.3 Trasporto

La pompa di calore è adeguatamente imballata per lo stoccaggio ed il trasporto. Per brevi distanze è consentito inclinare il collo fino a 45°, con opportuna cautela. L'unità può essere stoccata e trasportata in un intervallo di temperature da –20°C a +45°C. L'imballo standard non offre protezione idonea contro le precipitazioni meteorologiche o le condizioni dell'atmosfera marina.

Danni dovuti al trasporto sono riconosciuti solo se segnalati al trasportatore immediatamente, allo scarico del collo.



#### 4.4 Posizione di installazione

E' possibile installare la pompa di calore per acqua calda sanitaria Europa Mini IWP in qualsiasi locale asciutto e protetto dal gelo.

L'installazione **deve** essere fatta su una superficie piana. L'installazione deve permettere il funzionamento e la manutenzione (raccomandiamo una distanza libera di almeno 1 m dalla parte frontale, e di 45 cm verso l'alto). Sopra la pompa di calore non devono essere installate lampade o tubazioni.

Il peso ridotto (45 kg) permette il montaggio a parete. Sono disponibili staffe dedicate per questo tipo di installazione. Non è permesso installare tubazioni o cavi elettrici sopra la pompa di calore.

La posizione del serbatoio deve essere il più vicina possibile alle utenze, particolarmente a quelle che richiedono poca portata come ad esempio le cucine. Per evitare dispersioni di calore, gli impianti di ricircolo sono da evitare. La pompa di calore, le tubazioni e tutte le valvole devono essere protette contro il gelo.



Per l'installazione della pompa di calore rivolgersi ad una ditta autorizzata.

#### 4.5 Installazione lato aria (WQA)

L'aspirazione dell'aria deve avvenire da locali con temperatura media abbastanza alta, e deve essere garantita la portata di 510 m3/h. Ripresa ed espulsione dell'aria si trovano nella parte superiore della pompa di calore, rispettivamente a destra ed a sinistra guardando la pompa di calore dalla parte frontale.

La potenza della pompa di calore diminuisce al diminuire della temperatura e della portata dell'aria aspirata.

Il diametro minimo dei canali di aspirazione ed espulsione dell'aria è di 160 mm (canali circolari). I canali devono essere installati secondo un percorso più rettilineo possibile, evitando curve strette ed angoli.

La lunghezza totale dei condotti non deve superare i **20 m**, con un massimo di tre curve ad angolo retto. Ogni curva ulteriore va considerata equivalente ad un metro di condotto rettilineo per il calcolo della lunghezza totale. Per evitare eventuali perdite di acqua di condensazione, i condotti orizzontali devono essere installati con una leggera inclinazione verso il basso in modo da scaricare l'eventuale condensa fuori dalla pompa di calore.



L'aria di ripresa non deve essere contaminata da agenti corrosivi (Ammoniaca, Zolfo, Cloro, etc.)! I componenti della pompa di calore possono essere irrimediabilmente danneggiati!

Per questo motivo è vietato far funzionare la macchina in cantine da vino, stabilimenti e stalle.



#### Pericolo di gelo!

Durante il funzionamento invernale con aria aspirata dall'esterno a 0°C o inferiore, sul canale aria è richiesta una valvola di ritegno (con bassa perdita di carico) per evitare l'ingresso di aria fredda nella pompa di calore durante i periodi di standby.



Nel funzionamento con aria esterna, i canali aria devono essere coibentati per evitare fenomeni di condensa o gelo.

#### 4.6 Collegamento idraulico

Generalmente tutti i collegamenti alla pompa di calore devono essere flessibili. Nell'installare le tubazioni attenzione ad evitare ponti acustici.



Rispettare le linee guida e le normative applicabili!

Sull'alimentazione idrica del bollitore devono essere installati una valvola di sicurezza ed una valvola di ritegno.





Il bollitore deve essere riempito completamente prima di iniziare l'operazione di messa in servizio.

Deve essere possibile sfiatare completamente il sistema (ad esempio aprendo il rubinetto dell'acqua calda). La pompa di calore è equipaggiata con uno scambiatore di calore a piastre. Usando la pompa di circolazione integrata, l'acqua del bollitore è riscaldata tramite lo scambiatore a piastre.

L'ingresso dell'acqua fredda non deve essere collegato direttamente alla pompa di calore: non è dimensionata come sistema di riscaldamento istantaneo.

#### 4.6.1 Bollitori con scambiatore

In linea di principio non è permesso collegare la pompa di calore allo scambiatore di un bollitore! È' eventualmente possibile solo dopo la verifica positiva della dimensione dello scambiatore.

La potenza della pompa di calore (vedi dati tecnici) deve essere smaltita con lo scambiatore con un Delta T di 5 K tra la mandata e il ritorno.

#### 4.6.2 Tubi di collegamento

La prevalenza utile della pompa di circolazione è di **50 mbar**. Raccomandiamo le seguenti opzioni di collegamento al bollitore:

- a) Altezza di 0,5 m con tubi in acciaio da ½" (lunghezza equivalente di 15 m)
- b) Altezza di 0,5 m con flessibili da ¾" con diametro interno 10 mm (lunghezza equivalente di 4 m)

#### 4.7 Scarico condensa

L'umidità dell'aria raffreddata dalla pompa di calore si condensa sull'evaporatore. Il tubo di plastica di drenaggio della condensa (diametro 20 mm) va connesso alla parte posteriore della pompa di calore. Il tubo di drenaggio deve essere libero da ostruzioni e con pendenza sufficiente a garantire il deflusso della condensa. A seconda della por-

tata d'aria e della sua umidità, possono essere generati fino a 0,3 l/h di condensa.



Vapori di ammoniaca possono risalire dagli scarichi e danneggiare le alette dell'evaporatore o altri componenti. Per questo motivo, il tubo di drenaggio deve essere collegato allo scarico tramite un imbuto con sifone.

#### 4.8 Collegamenti elettrici

Rispettare le normative locali e le prescrizioni del fornitore di corrente elettrica.

I valori indicati in appendice per la protezione con fusibili sono indicati solo come riferimento. L'implementazione delle misure di sicurezza elettrica sono responsabilità dell'elettricista che effettua l'allacciamento della pompa di calore.

Eventuali danni dovuti a protezione elettrica inadeguata non sono coperti dalla garanzia OCHSNER!

Raccomandiamo di allacciare il controllo e l'alimentazione principale ad un dispersore di terra indipendente, così che l'eventuale cortocircuito di un'altra apparecchiatura non causi il fermo della pompa di calore.

La pompa di calore è fornita con un cavo di 2 m idoneo all'alimentazione a 230 V/50 Hz.

#### 4.9 Scatola morsettiera collegamenti

Tutti i collegamenti di ingressi ed uscite della centralina devono essere effettuati nella morsettiera contenuta nella scatola terminali della pompa di calore. Lo schema dei collegamenti è riportato all'interno del coperchio della scatola.




Figura 1: Schema morsettiera






Figura 2: Dima fori di fissaggio

# 4.10 Collegamento del sensore di temperatura F1

Il sensore di temperatura F1 deve essere collegato ai terminali sul retro della pompa di calore. Per l'installazione del sensore nel bollitore è fornito un pozzetto ad immersione.




Lavori di collegamento che richiedono l'apertura di apparecchiature elettriche possono essere svolti solo da ditte abilitate, poiché i circuiti in tensione costituiscono un pericolo mortale!

# 4.11 Configurazione ingresso del sensore F1

E' possibile configurare l'ingresso del sensore di temperatura F1 come ingresso per un contatto esterno senza potenziale (parametro A02), per comandare la produzione di acqua calda. Ad esempio, è possibile utilizzarlo come ingresso per un termostato, o per un comando da un sistema BMS. In questo caso non è disponibile la misura del sensore F1, quindi il comando diretto della centralina di regolazione non è più disponibile. A seconda delle impostazioni, il comando agirà sulla sola pompa di calore o anche sulle altre fonti di calore ausiliarie disponibili.

La chiusura del contatto genera la richiesta di produzione di acqua calda.





#### **ATTENZIONE!**

Non portare alcuna tensione all'ingresso F1: causerebbe il danneggiamento irreversibile della centralina. utilizzare solo contatti privi di potenziale!

Se si desidera che la temperatura dell'accumulo sia mostrata sul display, è possibile utilizzare il sensore F2 a questo scopo. Le impostazioni necessarie devono essere effettuate da un centro assistenza autorizzato OCHSNER.

#### 5 Messa in servizio



La messa in servizio deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato!

Il serbatoio dell'acqua calda deve essere riempito completamente prima della messa in servizio. Deve essere possibile sfiatare completamente il sistema (ad esempio aprendo il rubinetto dell'acqua calda).



Rispettare le linee guida e le normative applicabili!

#### 5.1 Test funzionale

Dopo aver completato i collegamenti e riempito l'impianto (vedi sopra) la pompa di calore è pronta per il funzionamento. Prima di iniziare la messa in servizio l'impianto deve essere controllato, devono essere verificati tutti i collegamenti ed il posizionamento della pompa di calore rispetto alle prescrizioni riportate in questo manuale.



# 5.2 Nota per il funzionamento – durezza dell'acqua

A seconda della temperatura impostata per l'acqua calda sanitaria e della durezza, può essere necessario trattare l'acqua secondo le normative DIN 1988-7:2004-12:

| dH [°] | δ < 60°C      | δ > 60°C  |
|--------|---------------|-----------|
| 0-14   | non richiesto | Α         |
| 14-21  | А             | addolcire |
| >21    | addolcire     | В         |

 $\delta$  = temperature acqua calda [°C]

- A) Necessaria decalcificazione periodica
- B) Funzionamento non raccomandato ridurre la temperatura dell'acqua

Se la qualità dell'acqua varia fortemente e/o la temperatura è a valori elevati ( $\delta > 60^{\circ}$ C), raccomandiamo una verifica/disincrostazione annuale effettuata da un tecnico del servizio assistenza OCHSNER .

Per decalcificare il sistema, seguire la procedura indicata:

- 1) Ridurre la pressione del serbatoio
- 2) Scollegare la pompa di calore
- Collegare la pompa disincrostante e pulire la pompa di carico e lo scambiatore a piastre
- 4) Ricollegare la pompa di calore e riempire nuovamente il bollitore

#### 5.3 Pompa di calore in standby

NON scollegare la pompa di calore dall'alimentazione elettrica. Per spegnere la pompa di calore usare solo il suo interruttore principale!

#### 5.4 Sonde di temperatura




Figura 4: Sonde di temperatura Europa Mini IWP

|    | Descrizione  |  |  |
|----|--|--|--|
| F1 | Temperatura zona centrale dell'accumulo; sensore di controllo della pompa di calore, della resistenza elettrica, della pompa pannelli solari |  |  |
| F2 | Temperatura zona superiore dell'accumulo, display temperatura, opzionale   |  |  |
| F3 | Evaporatore, sbrinamento   |  |  |

# 5.5 Protezione della pompa di circolazione

La pompa di circolazione interna viene avviata periodicamente per prevenire eventuali grippaggio (per 30 sec. ogni 20 h). Per questo motivo NON scollegare mai la pompa di calore dall'alimentazione elettrica anche se spenta.

Ochsner non assume responsabilità per grippaggio della pompa di circolazione.



# 6 Funzionamento

#### 6.1 Display

Il display costituisce un unità di comando e visualizzazione.

- La visualizzazione avviene tramite simboli e 4 cifre a 7 segmenti
- I comandi si impostano tramite i 6 tasti del Touch Screen (di tipo capacitivo)




Figura 5: Visualizzazioni del display

#### 6.2 Simboli

| Simb. | LED acceso                   | LED spento                   | LED lampeggiante   |
|-------|------------------------------|------------------------------|--|
| 1     | Acqua calda attiva           |                              | Funzione anti-legionella attiva                                  |
| 8     | Ventilazione attiva          | Ventilazione spenta          |  |
| 0     | Compressore attivo           | Compressore spento           | Intervallo manutenzione (ogni 2500 ore di lavoro)                |
|       | Generatore ausiliario attivo | Generatore ausiliario spento |  |
|       | Impostazione temperatura     |                              |  |
| ()    | Impostazione orologio        |                              | Dopo un interruzione di corrente prolungata reimpostare orologio |
| ***   | Resistenza elettrica attiva  | Resistenza elettrica spenta  |  |
| 芩     | Pompa impianto solare attiva | Pompa impianto solare spenta |  |
|       |                              |                              |  |


#### 6.3 Tasti

| Tasto   | Descrizione  | Funzione   |
|---|--------------|--|
| $\boxed{(1)}$                                     | Tasto On-Off | Accensione o spegnimento della pompa di calore (tenendo premuto il tasto per un tempo minimo di 2 secondi)                   |
| MENU Menu principale Richiamo del menù principale |              | Richiamo del menù principale   |
|   | Indietro     | Ritorno al menù precedente   |
| $\bigcirc$  | Tasto giù    | Scorrimento dei menù / Impostazione dei parametri / Visualizzazione delle impostazioni correnti (nella schermata principale) |
|   | Tasto su     | Scorrimento dei menù / Impostazione dei parametri / Visualizzazione delle misure correnti (nella schermata principale)       |
| ОК  | Tasto OK     | Salva impostazioni / Selezione di un sottomenù / Conferma Er 47 (Sbrinamento)  |




# 7 Impostazioni

#### 7.1 Struttura dei menù










# 7.2 Accensione/Spegnimento Europa Mini IWP

premuto per 2 secondi Tasto (1)



Nella schermata principale viene mostrata la temperatura dell'accumulo.



Simbolo acceso: Pompa di calore attiva Simbolo spento: Pompa di calore spenta



Simbolo acceso: Acqua calda attiva Simbolo spento: Acqua calda spenta

(Programma orario)

Simbolo lampeggiante: Funzione anti-legionella





# 7.3 Impostazione temperatura acqua calda

Premere il tasto

Nel menù principale si accende il simbolo premere or per confermare

Scorrere il menù "Acqua calda" con il tasto


Entrambi i simboli si accendono.

Confermare con il tasto OK

Il valore corrente lampeggia. Modificare il valore come desiderato con i tasti

e confermare con il tasto

Ritornare alla schermata principale premendo più volte il tasto





#### 8 Funzioni

#### 8.1 Produzione acqua calda

La produzione di acqua calda avviene quando:

- viene emessa una richiesta di calore
- il programma orario dà il consenso per la produzione di acqua calda

Una **richiesta di calore** viene emessa dalla regolazione, quando la temperatura intermedia dell'accumulo **T1** è di 5K <sup>1</sup>minore della temperatura impostata per l'acqua calda. La produzione di acqua calda utilizza tutti i generatori di calore attivi<sup>2</sup>.




Figura 6: Diagramma logica di emissione richiesta di calore

#### 8.1.1 Programma orario produzione acqua calda

La produzione di acqua calda può essere gestita da un programma orario.

| Simbolo<br>menù | Par. | Funzione                                     | Descrizione  |
|-----------------|------|--|--|
| <b>\</b> \$\@\  | on   | Orario di accensione produzione acqua calda  | Impostazione dell'orario giornaliero di inizio della produzione di acqua calda.  00:00 = Impostazione di fabbrica      |
| <b>₹</b> ()     | oFF  | Orario di spegnimento produzione acqua calda | Impostazione dell'orario giornaliero di spegnimento della produzione di acqua calda.  23:59 = Impostazione di fabbrica |




Figura 7: Programma orario produzione acqua calda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5 K (Kelvin) = Impostazione di fabbrica, non può essere modificata

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Generatori di calore attivi = Generatori impostati in modo di esercizio automatico



#### 8.1.2 Produzione rapida di acqua calda

La funzione produzione rapida di acqua calda è indipendente dal programma orario impostato. L'acqua viene portata alla temperatura impostata per l'esercizio normale, iniziando appena viene attivata la funzione.

| Simbolo<br>menu | Par. | Funzione   | Descrizione   |
|-----------------|------|--|---|
| لا              | FASE | Produzione rapida di<br>acqua calda                        | La modalità di esercizio "FAST" agisce per un singolo ciclo. Una volta raggiunta la temperatura di setpoint, l'impostazione ritorna automaticamente in modalità di esercizio "Auto".  Auto = Impostazione di fabbrica |
| P5EL<br>_ 5EL   | ь03  | Selezione generatore di calore per il riscaldamento rapido | L'utente può scegliere quali generatori di calore utilizzare nella modalità di riscaldamento rapido: <b>0</b> = Solo pompa di calore (impostazione di fabbrica) <b>1</b> = Pompa di calore + Resistenza elettrica     |

## 8.2 Modo di esercizio della pompa di calore

| Simbolo<br>menù | Par. | Funzione                      | Descrizione  |
|-----------------|------|-------------------------------|--|
| 0               | Auto | Funzionamento pompa di calore | off = pompa di calore spenta Auto = funzionamento automatico secondo orario defr = sbrinamento manuale |
|                 |      |                               | Auto = impostazione di fabbrica  |



#### 8.2.1 Funzione anti-legionella

La funzione anti-legionella soddisfa i requisiti igienici di protezione contro la Legionella. Utilizza la pompa di calore più i generatori di calore attivi. La funzione anti-legionella è disattivata nella configurazione di fabbrica, e deve essere attivata dall'utente. Quando la funzione anti-legionella è attiva, sul display lampeggia il simbolo

| Simbolo<br>menù     | Par. | Funzione   | Descrizione   |
|---------------------|------|--|---|
| <b>[</b> ≪ <b>[</b> | 2 60 | Temperatura disinfezione antilegionella          | Impostazione della temperatura di esercizio della funzione anti-legionellat.  60.0°C = Impostazione di fabbrica   |
| (A)                 | hour | Orario inizio funzione anti-<br>legionella       | Impostazione dell'orario di inizio della funzione anti-<br>legionella.  00:00 = Impostazione di fabbrica  |
| <b>\% (</b> \       | dЯУ  | Periodicità attivazione funzione anti-legionella | Impostazione dell'intervallo di attivazione della funzione anti-legionella (in giorni). (ad es. se si desidera attivare la funzione ogni sabato → il primo sabato impostare un intervallo di 7 giorni)  0 = Funzione anti-legionella disattivata (Impostazione di fabbrica) |
| PSEL<br>- SEL       | P05  | Durata massima funzione anti-legionella          | Il ciclo di disinfezione termina quando si raggiunge la temperatura impostata per la funzione, o al termine di questo intervallo di tempo se la temperatura di fine ciclo non viene raggiunta.  4.0 h = Impostazione di fabbrica  |

#### NOTA:

Per poter effettuare con efficacia il ciclo anti-legionella, la pompa di calore deve sempre essere alimentata elettricamente (230 V). In caso di mancanza di alimentazione (ad es. per applicazione di contratti di fornitura particolari), la durata del ciclo può aumentare automaticamente (fino a un massimo di 6 h per ogni mancanza di alimentazione).

#### 8.3 Funzione di ventilazione

Per svolgere la funzione di ventilazione, il ventilatore può essere acceso indipendentemente dalla pompa di calore. E' possibile impostare la velocità ed una fascia oraria di attivazione. Inoltre, all'interno della fascia oraria di attivazione è possibile comandarne il funzionamento con un contatto esterno (vedere Par A04).

#### NOTA:

Quando funziona la pompa di calore, la ventola gira sempre alla velocità nominale. Se l'aspirazione dell'aria avviene da locali riscaldati tutto l'anno (ad es. dispensa o lavanderia), la velocità nominale può essere ridotta rispetto all'impostazione di fabbrica.

OCHSNER non assume alcuna responsabilità per eventuali difetti di funzionamento o danni dovuti ad installazione non corretta, impostazioni errate ed altre cause simili.



| Simbolo<br>menù | Par.       | Funzione   | Descrizione   |
|-----------------|------------|--|---|
| *               | Auto       | Modo di esercizio funzione ventilazione              | <ul> <li>off = ventilazione disattivata</li> <li>on = ventilazione in funzionamento continuo</li> <li>Auto = funzionamento automatico con programma orario</li> <li>off = Impostazione di fabbrica</li> </ul>   |
| *               | SEŁ        | Velocità ventilatore                                 | Impostazione della velocità del ventilatore durante la funzione di ventilazione:  9 = Impostazione di fabbrica  |
| & ()            | on         | Orario giornaliero accensione funzione ventilazione  | Impostazione dell'orario di attivazione della funzione di ventilazione.  00:00 = Impostazione di fabbrica   |
| & ()            | oFF        | Orario giornaliero spegnimento funzione ventilazione | Impostazione dell'orario di spegnimento della funzione di ventilazione .  23:59 = Impostazione di fabbrica  |
| PSEŁ<br>- SEŁ   | <b>ПОЧ</b> | Funzione contatto E3                                 | 3 = Funzione ventilazione  Contatto K3 aperto = ventilazione spenta Contatto K3 chiuso = ventilazione attiva alla velocità impostata Per controllare la ventilazione con il contatto esterno, la modalità di funzionamento deve essere impostata su "Auto".  0 = Impostazione di fabbrica |

Pompa di calore attiva

Pompa di calore spenta, ventilazione attiva




Figura 8: Diagramma funzionamento ventilazione – pompa di calore



#### 8.3.1 Ventilazione comandata da contatto esterno

E' possibile controllare la funzione di ventilazione tramite un contatto esterno (vedere Par. A04), portato all'ingresso E3. La procedura pe rimpostare la velocità del ventilatore è descritta al paragrafo 7.3. Il programma orario della ventilazione è prioritario sul comando esterno, la ventilaizone è attiva in ogni caso solo negli orari programmati.




Figura 9: Controllo ventilazione con contatto esterno (Par. A04 = 3)

#### 8.4 Sbrinamento dell'evaporatore

L'evaporatore della pompa di calore viene sbrinato se necessario, in funzione della temperatura dell'aria aspirata. Per questo motivo, la temperatura dell'evaporatore viene monitorata dalla sonda **F3**. La funzione di sbrinamento viene attivata se la temperatura dell'evaporatore è inferiore a 0°C per oltre 120 Minuti.

#### 8.4.1 Sbrinamento riuscito/non riuscito

Con lo sbrinamento la temperatura dell'evaporatore sale nuovamente. Lo sbrinamento viene memorizzato come "riuscito" quando la temperatura dell'evaporatore sale ad almeno 6°C entro 20 minuti. Se questa condizione non si verifica, il ciclo di sbrinamento viene memorizzato come "non riuscito". Il ciclo di sbrinamento viene quindi ripetuto fino ad un massimo di altre due volte. In caso di insuccessi ripetuti, la pompa di calore viene spenta e sul display compare il messaggio di errore ER 47.

#### 8.4.2 ER 47 Errore sbrinamento

Questo messaggio di errore si resetta premendo il tasto



| Simbolo<br>menù | Par. | Funzione                                  | Descrizione  |
|-----------------|------|---|--|
| PSEL<br>- SEL   | PO 1 | Temperatura acqua calda in caso di errore | In caso di errore ER 47 la produzione di acqua calda avviene tramite la resistenza elettrica. In questo caso la temperatura è quella impostata al parametro b01:  38.0 °C = Impostazione di fabbrica |



#### 8.5 Resistenza elettrica

La resistenza elettrica può essere attivata in caso di guasto della pompa di calore, o in caso di richiesta di una maggior quantità di acqua calda. La resistenza deve installata nell'accumulo a cura della ditta installatrice. Per potenze fino a 2,5 kW può essere collegata direttamente alla morsettiera nella scatola di connessione. Per potenze maggiori installare un contattore esterno di potenza adeguata.

Il simbolo sul display compare quando viene attivata la funzione, impostando il parametro A01 = 3.

#### **NOTA**

Il funzionamento della resistenza elettrica ha un setpoint indipendente dalla pompa di calore o da altri generatori di calore, anche con la funzione Anti-Legionella attiva.

| Simbolo menù  | Par.     | Funzione  | Descrizione   |  |
|---------------|----------|---|---|--|
| PSEŁ<br>- SEŁ | AD I     | Selezione modo genera-<br>tore ausiliario             | <ul> <li>0 = Disattivato,</li> <li>3 = Resistenza elettrica nell'accumulo</li> <li>0 = Impostazione di fabbrica</li> </ul>  |  |
|               | Aut<br>o | Modo di esercizio della resistenza elettrica          | <ul> <li>off = Resistenza elettrica disattivata</li> <li>Auto = Funzionamento automatico secondo programma orario.</li> <li>off = Impostazione di fabbrica</li> </ul> |  |
| PSEŁ SEŁ      | E0 1     | Temperatura di attivazione della resistenza elettrica | La resistenza elettrica viene accesa solo se la temperature T1 è minore di E01.  0.0 °C = Impostazione di fabbrica (disattivata)                                      |  |
|               | E02      | Isteresi di spegnimento rispetto al Setpoint          | La resistenza elettrica viene spenta, quando la temperatura T1 è maggiore di Setpoint – E02  0.0 K = Impostazione di fabbrica   |  |
|               | ь0Э      | Modo di produzione rapida acqua calda                 | <ul> <li>0 = Solo pompa di calore,</li> <li>1 = Pompa di calore e resistenza elettrica</li> <li>0 = Impostazione di fabbrica</li> </ul>                               |  |

#### 8.6 Logica di funzionamento della resistenza elettrica:

La resistenza elettrica si accende e si spegne in funzione di parametri specifici.




Figura 10: Logica di controllo della resistenza elettrica



#### 8.7 Funzioni SmartGrid ed EVU

L'Europa Mini IWP offre la possibilità di spegnere la pompa di calore tramite un contatto esterno senza potenziale (EVU), oppure di selezionare un Setpoint di regolazione più alto (Smart grid). Tenere conto del tempo minimo di spegnimento forzato del compressore.

| Simbolo<br>Menù        | Par.  | Funzione             | Descrizione  |
|------------------------|---|----------------------|--|
| P5Et<br>- 5Et<br>- 803 |   | Funzione ingresso E2 | <ul> <li>0 = Nessuna funzione</li> <li>1 = Spegnimento EVU:</li> <li>Contatto K2 aperto = Pompa di calore e resistenza elettrica spente</li> <li>Contatto K2 chiuso = Pompa di calore e resistenza elettrica in esercizio</li> <li>0 = Impostazione di fabbrica</li> </ul>             |
|                        | Funzione ingresso E3  0 = Nessuna funzione 1 = Spegnimento EVU 2 = Funzione Smart g Contatto K3 aperto = Contatto K3 chiuso = 3 = Funzione ventilaz |                      | <ul> <li>0 = Nessuna funzione</li> <li>1 = Spegnimento EVU</li> <li>2 = Funzione Smart grid:</li> <li>Contatto K3 aperto = Setpoint normale</li> <li>Contatto K3 chiuso = Setpoint Anti-legionella</li> <li>3 = Funzione ventilazione</li> <li>0 = Impostazione di fabbrica</li> </ul> |

#### 8.7.1 Funzione EVU

Impostazione Par. A03 = 1

La pompa di calore si spegne quando:

- Contatto K2 aperto. Il display mostra l'indicazione **5**£**0P**.
  - La temperatura di Setpoint per l'acqua calda è raggiunta




Figura 11: Logica di funzionamento del controllo esterno EVU



#### 8.7.2 Setpoint prioritario

Impostando Par. A04 = 2 è possibile rendere prioritario un Setpoint maggiore, per ottimizzare l'uso di condizioni favorevoli (ad es. con impianti FV). Il Setpoint di temperatura di tutti i generatori di calore attivi<sup>3</sup> viene impostato al valore della funzione Anti-Legionella.




Figura 12: Logica funzionamento Setpoint prioritario

#### **NOTA**

La funzione di spegnimento con contatto esterno è prevalente rispetto al Setpoint prioritario.

# 8.7.3 Esempio con impianto fotovoltaico




Figura 13: Attivazione da impianto fotovoltaico

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Attivi = Generatori di calore in modo di funzionamento automatico



# 9 Lettura dei dati di esercizio

Nel menù P5EŁ – InFa è possibile leggere i dati di esercizio

| Simbolo<br>Manù  | Par. | Funzione   | Descrizione |
|------------------|------|--|-------------|
| P5E <sub>L</sub> | Pro  | Versione del software                                |             |
| └ InFo           | d0 I | Lettura sonda F1                                     |             |
|                  | 905  | Lettura sonda F2                                     |             |
|                  | 403  | Lettura sonda F3                                     |             |
|                  | 404  | Lettura sonda F4                                     |             |
|                  | 411  | Ore di lavoro compressore (da 0 a 9999)              |             |
|                  | 9 15 | Ore di lavoro compressore (multipli di 10.000)       |             |
|                  | d 13 | Ore di lavoro resistenza<br>elett.<br>(da 0 a 9999)  |             |
|                  | d 14 | Ore di lavoro resistenza elett. (multipli di 10.000) |             |

# 10 Messaggi di errore e messaggi di stato

| Simbolo<br>menù | Causa                       | Rimedio   |
|-----------------|-----------------------------|---|
| E IH            | Sonda F1 interrotta         | Verificare sonda  |
| E IL            | Sonda F1 in cortocircuito   | Verificare sonda  |
| E2H             | Sonda F2 interrotta         | Verificare sonda  |
| E2L             | Sonda F2 in cortocircuito   | Verificare sonda  |
| ЕЭН             | Sonda F3 interrotta         | Verificare sonda  |
| E3L             | Sonda F3 in cortocircuito   | Verificare sonda  |
| ЕЧН             | Sonda F4 interrotta         | Verificare sonda  |
| EYL             | Sonda F4 in cortocircuito   | Verificare sonda  |
| EP              | Errore in memoria parametri | Togliere e ridare alimentazione elettrica<br>Se l'errore si ripete contattare il servizio clienti Ochsner |
| Er36            | Blocco per alta pressione   | Conferma errore premendo il tasto OK (vedere 7.4)   |
| Er47            | Sbrinamento                 | Conferma errore premendo il tasto OK (vedere 7.4)   |
| Er57            | Antigelo fonte di calore    | Reset automatico  |
| Fro5            | Antigelo bollitore          | Reset automatico se la temperatura risale, viene accesa la resistenza elettrica se presente               |
| 5EOP            | Spegnimento esterno         | Controllare i parametri impostati   |
| [r id           | Setpoint prioritario attivo | Verificare il contatto ed i cablaggi esterni  |

Tabella 1: Messaggi di errore e messaggi di stato



# 10.1 Possibili problemi e soluzioni

| Guasto/Sintomo  | Causa  | Rimedio   |  |
|---|--|---|--|
| Temperatura dell'acqua calda insufficiente            | Il consumo di acqua calda è troppo grande                | Ridurre il consumo di acqua calda, oppure attivare il generatore ausiliario   |  |
|   | La temperatura di Setpoint è troppo bassa                | Verificare l'impostazione del Setpoint  |  |
|   | Misura sonda F1 non corretta                             | Verificare la sonda di temperatura  |  |
|   | Aria aspirata troppo fredda (potenza resa insufficiente) | Accendere il generatore ausiliario  |  |
|   | Impianto di ricircolo in funzionamento continuo          | Controllare l'orario, il termostato e la valvola di ritegno dell'impianto di ricircolo  |  |
|   | Valvola di ritegno del ricircolo bloccata                | Provare a sbloccare la valvola con colpi leggeri  |  |
|   | Valvola di riscaldamento aperta (circol. naturale)       | Chiudere la valvola   |  |
|   | Sbrinamento attivo                                       | Attendere 20 minuti   |  |
| Il compressore funziona, il                           | Condensatore di avvio difettoso                          | Sostituire, contattare il servizio assistenza   |  |
| ventilatore non gira                                  | Motore difettoso   | Sostituire, contattare il servizio assistenza   |  |
| Compressore e ventilatore                             | Manca flusso d'aria, evaporatore sporco                  | Pulire l'evaporatore con acqua  |  |
| funzionano, ma l'acqua<br>non si riscalda             | Evaporatore ghiacciato                                   | Sbrinare  |  |
|   | Canali aria intasati                                     | Pulire  |  |
|   | Gas frigorigeno insufficiente                            | Contattare il servizio assistenza   |  |
|   | La valvola di espansione non si apre                     | Contattare il servizio assistenza   |  |
| Il compressore non                                    | Condensatore di avviamento difettoso                     | Sostituire, contattare il servizio assistenza   |  |
| funziona, il ventilatore gira                         | Compressore guasto                                       | Sostituire, contattare il servizio assistenza   |  |
| Gocciolamento di acqua                                | La valvola di sicurezza non si chiude                    | Sfiatare o sostituire   |  |
| continuo  | Serbatoio difettoso                                      | Chiudere l'alimentazione  |  |
|   | Serbatoio gocciola                                       | Controllare le guarnizioni, stringere i raccordi  |  |
| Gocciolamento di acqua                                | Acqua di condensa  |   |  |
| quando la pompa di calore funziona                    | Sacrico condensa intasato                                | Pulire  |  |
| Cattivo odore   | Manca il sifone allo scarico condensa                    | Installare il sifone  |  |
|   | Sifone senza acqua                                       | Riempire di acqua il sifone   |  |
| Rumore  | Gorgoglio  | Livello acqua nel sifone insufficiente, riempire  |  |
|   | Rumore simile a schizzi, gocciolio                       | Sifone intasato, pulire   |  |
| Display spento  | Manca alimentazione elettrica                            | Verificare alimentazione elettrica  |  |
| La resistenza elettrica non riscalda, anche quando la | Surriscaldamento   | Resettare il termostato di sicurezza  |  |
| centralina la indica accesa                           | Resistenza elettrica difettosa                           | Sostituire  |  |
| Er 36<br>Blocco di alta pressione                     | Misura sonda F1 errata                                   | Verificare sonda F1   |  |
| (Resettare con tasto OK)                              | Serbatoio di accumulo vuoto                              | Riempire il serbatoio con acqua   |  |
|   | Circuito frigorifero difettoso                           | Contattare il servizio assistenza   |  |
|   | Condensatore sporco, incrostato                          | Pulire, sostituire  |  |
| Er 47 Sbrinamento<br>(Resettare con tasto OK)         | Temperatura aria aspirata troppo bassa                   | Spegnere la pompa di calore e attivare temporaneamente la resistenza elettrica.   |  |
| Er 57 Antigelo fonte di calore (Reset automatico)     | Temperatura aria aspirata troppo bassa                   | Spegnere la pompa di calore e attivare temporaneamente la resistenza elettrica. Montare una valvola di ritegno sulla ventilaizone |  |
| Il simbolo O lampeggia                                | Intervallo di manutenzione scaduto (18-24 mesi)          | Controllare/sostituire gli anodi, resettare il timer (a cura del servizio assistenza)   |  |

Tabella 2: Possibili problemi e soluzioni



#### 11 Manutenzione

Per garantire lunga durata controllare regolarmente (almeno ogni 18 mesi) gli anodi di protezione e sostituirli se necessario. L'assenza di questo controllo invalida la garanzia.

#### 11.1 Intervalli di manutenzione

La verifica e l'eventuale sostituzione dell'anodo sono richieste per la validità della garanzia. Con acque leggermente aggressive l'anodo deve essere controllato più frequentemente.

Si raccomanda un controllo periodico della pulizia dell'evaporatore e di eventuali condotti, griglie e filtri.

L'installatore o il servizio assistenza OCHSNER sono disponibili per qualsiasi chiarimento.

#### 11.2 Malfunzionamenti

La tabella del capitolo 7.4 mostra in generale i possibili malfunzionamenti e le cause più probabili.

Se un malfunzionamento si ripete senza causa evidente, contattate l'installatore o il servizio assistenza OCHSNER.

#### 11.3 Servizio clienti

Le pompe di calore generalmente funzionano senza manutenzione per periodi di tempo molto lunghi. È comunque raccomandato di far controllare la pompa di calore da un tecnico del servizio assistenza ogni 18 o 24 mesi.

OCHSNER offre contratti di manutenzione tramite i centri assistenza o i System partner. Se interessati, potete contattare il nostro servizio clienti.

Se nonostante l'utilizzo di componenti selezionate per la più alta qualità e la grande cura nella produzione delle pompe di calore dovesse evidenziarsi un difetto o un problema, vi preghiamo di segnalarlo al nostro servizio clienti, indicando il modello di pompa di calore Mini IWP ed il numero di serie ai numeri telefonici seguenti.

Servizio clienti Austria:

Tel.: 0043 (0) 504245-499 E-Mail: kundendienst@ochsner.at

Servizio clienti Germania:

Tel.: 0049 (0) 3628 58 108 – 25 E-Mail: <u>kundendienst@ochsner.de</u>

Servizio clienti (Italia):

Heliant srl Tel.: +39 0112166697

E-Mail: raffaele.vavala@ochsner.it

Il numero di serie ed il modello sono riportati sulla targhetta applicata sul lato destro della pompa di calore.



# 12 Appendici

#### 12.1 Dati tecnici - Centralina di regolazione

#### Ingressi analogici

F1: PTC, Tipo KTY81-121 F2: PTC, Tipo KTY81-121 F3: PTC, Tipo KTY81-121 F4: PTC, Tipo KTY81-121 Campo di misura: -50...150 °C

#### Ingressi digitali

E1: Pressostato di alta pressione, aperto in allarme di alta pressione, assorbimento relè ca. 140 mA

E2: Funzione programmabile (vedere parametro A03)

E3: Funzione programmabile (vedere parametro A04)

#### Uscite in commutazione

K1: Relè, 30(9) A 250 V~ Compressore

K2: Relè, 16(2,2) A 250 V~ Resistenza elettrica (ca. 1,6 kW)

K3: Relè, 16(2,2) A 250 V~, Pompa, corrente di spunto 120 A (20 msec)

K4: Relè, 16(2,2) A 250 V~ Valvola a solenoide

K5: TRIAC, 2 A 250 V~ Ventilatore

Allarme: ca. 80 dBA

#### **Alimentazione**

230 V~ 50/60 Hz, Assorbimento dell'elettronica ca. 8 VA

#### Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio 0...55 °C
Temperatura di stoccaggio -20..+70 °C

Umidità relativa max. 75% U.R. non condensante

#### Peso

Tastiera ca. 200 g, alimentatore ca. 600 g

#### protezione

Display IP65 lato frontale, IP00 lato posteriore

Alimentatore IP00

#### Classe

Classe I

#### **Norme**

CE Direttiva bassa tensione 73/23/EEC

EN 60335-1:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici per usi domestici e similari EN 60730-1:2002 Dispositivi automatici di regolazione e controllo elettrici per uso

domestico e applicazioni simili.

CE Direttiva EMV 89/336/EEC, grado 3

#### Orologio

Precisione 50 ppm (errore max. 5 secondi/giorno). Durata del funzionamento con batteria tampone fino a 3 giorni. In caso di mancanza di alimentazione per tempi maggiori occorre reimpostare l'orario.



# 12.2 Dati tecnici pompa di calore<sup>4</sup>

| Prestazioni <sup>1</sup>                         |             | Europa MINI IWP            |       |
|--|-------------|----------------------------|-------|
| Potenza termica                                  | A21/W 15-55 | 2,2                        | kW    |
| Potenza frigorifera                              | A21/W 15-55 | 1,7                        | kW    |
| Assorbimento                                     | A21/W 15-55 | 0,5                        | kW    |
| CO   | A21/W 15-55 | 4,4                        |       |
| Corrente di esercizio                            | A21/W 15-55 | 2,9                        | Α     |
| Corrente di spunto                               |             | 18                         | Α     |
| Compressore                                      |             |                            |       |
| Tip  |             | Ermetico / pistone rotante |       |
| Numero   |             | 1                          | Unità |
| Evaporatore (WQA)                                |             |                            |       |
| Tip  |             | Scambiatore lamellare      |       |
| Material   |             | Rame / Alluminio           |       |
| Numero   |             | 1                          | Unità |
| Pressione max. di esercizio del refriç           | gerante     | 6                          | bar   |
| Portata aria (non intubata)                      |             | 510                        | m³/h  |
| Prevalenza utile ventilatore                     |             | 8                          | Pa    |
| Temperature di esercizio                         |             | -10/+40                    | 0     |
| Delta T fonte di calore (lato aria)              |             | 7-                         | K     |
| Pressione di prova                               |             | 2                          | ba    |
| Condensatore (WNA)                               |             |                            |       |
| Tip  |             | Scambiatore a piastre      |       |
| Material   |             | Acciaio Inox 1.4401        |       |
| Numero   |             | 1                          | Unità |
| Massima pressione di esercizio lato              | •           | 1                          | bar   |
| Massima pressione di esercizio lato refrigerante |             | 2                          | bar   |
| Temperatura massima pompa di cale                | ore         | 6                          | °C    |
| Fluido   |             | Acqu                       |       |
| Pressione di prova                               |             | 4                          | bar   |
| Circuito refrigerante                            |             |                            |       |
| Numero di  |             | 1                          | Unità |
| Refrigerant                                      |             | R134                       |       |
| Carica di refrigerante                           |             | 0,6                        | kg    |
| Dati macchina                                    |             |                            |       |
| Tensione / Frequenza                             |             | 230/5                      | V/Hz  |
| Fusibile (caratteristica intervento "C")         |             | 1                          | Α     |
| Colore   |             | Grigio                     |       |
| Pes  |             | 45                         | kg    |
| Livello potenza sonora                           |             | 49                         | dB    |
| Pompa di carico integrata                        |             | Si                         |       |
| •  |             |                            | -     |


<sup>1)</sup> temperatura aria 21°C e temperatura acqua 35°C come valore medio tra 15 e 55°C


Tabella 3: Dati tecnici Europa Mini IWP


 $<sup>^4</sup>$  Dati di prestazione con tolleranza  $\pm 10\%$  - Il livello di pressione sonora dipende dal luogo di installazione



# 12.3 Schemi idraulici di principio










## 12.4 Schema elettrico





#### 12.5 Dimensioni

#### **LEGENDA:**

- 1) Ritorno acqua calda 3/4" (raccordo a bocchettone)
- 2) Mandata acqua calda 3/4" (raccordo a bocchettone)
- 3) Attacco drenaggio condensa DN 20
- 4) Passaggio cavi elettrici alla scatola di connessione
- 5) Cavo di alimentazione con spina tipo Schuko
- 6) Scarico aria (per condotti DN 160 con attacco maschio, o con guarnizione di tenuta)
- 7) Presa aria (vedi punto 6.)
- 8) Punti di fissaggio per montaggio su staffe a muro (4 punti nella parte inferiore)




Figura 14: Dimensioni Europa Mini IWPL




# 12.6 Smontaggio carrozzeria

Smontaggio del coperchio quando l'altezza disponibile è insufficiente:

1 - Rimuovere tutte le viti di fissaggio ed alzare la carrozzeria di circa 10 cm



2 - Ruotare in coperchio in senso orario, e quindi sollevarlo



**3 -** Sganciare fra di loro i singoli pezzi che compongono il mantello, e quindi rimuoverli dalla pompa di calore




Figura 15: Smontaggio della carrozzeria




# 12.7 Dettagli e note per l'installazione



## ATTENZIONE /



- Aprire la valvola (a) e un rubinetto e riempire il bollitore
- 2) Chiudere la valvola (a) di mandata
- Allentare il raccordo di mandata fino a sfiatare completamente la pompa di calore
- 4) Riaprire la valvola (a)





#### **ATTENZIONE**




ATTENZIONE A


Nel montaggio a parete rispettare le distanze minime da muri e soffitto


Posizionare ben livellata la pompa di calore!

Posizionamenti errati possono aumentare il livello di vibrazioni e rumore, con possibili danneggiamenti!



min. 88 cm







ATTENZIONE /



Tenere conto della prevalenza utile della pompa di circolazione integrata. La massima perdita di carico ammessa è di 0.5 m.c.a. (vedi manuale)





# ATTENZIONE /



Il funzionamento a secco danneggerà irreparabilmente la pompa di circolazione integrata. La pompa di calore non deve essere accesa con bollitore vuoto!



#### 12.8 Dichiarazione di conformità

# EG – Herstellererklärung European Community – Manufacturer Disclosure EG – Déclaration du constructeur Dichiarazione CE di conformità

Der Unterzeichner / The signatory / Le sous-mentionné / Noi, ditta

# Ochsner Wärmepumpen GmbH Ochsner Strasse 1 A 3350 Haaq

bestätigt, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EG – Richtlinien, EG – Sicherheitsstandards und produktspezifischen EG – Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des (der) Gerät(e)s verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

certifies that the following indicated device(s) introduced into the market by Ochsner fulfill the requirements of the harmonized EU-directives, EU-safety standards and EU-standards relating to the specific product. Any modification to device(s) that have not been approved by us effectively voids this statement.

confirme que le(s) appareil(s) désigné(s) ci-dessous qu'il met en circulation sont conformes aux exigences harmonisées des recommandations EG, des standards de sécurité EG et des standards EG spécifiques aux produits. La présente déclaration perd sa valeur dès lors que des modifications non autorisées ont été apportées à l' (aux) appareil(s).

dichiariamo che il dispositivo o i dispositivi di seguito elencati, nella versione da noi immessa sul mercato, soddisfano i requisiti previsti dalle norme europee armonizzate, nonché dalle norme di sicurezza CE e dalle norme CE specifiche per questo tipo di prodotto. Questa dichiarazione perde di validità in caso di modifiche del(i) dispositivo(i) apportate senza la nostra approvazione.

Bezeichnung der (des) Geräte(s) Description of the appliance(s): Désignation du(des) appareil(s): Denominazione del(i) dispositivo(i):

Wärmepumpe mit R134a Heat pump with R134a Pompe à chaleur avec avec R134a Pompa di calore con R134a

Typen / types / Tipo :

Europa Mini IWP

EG - Richtlinien:

European Community Guidelines Recommandations EG:

Norme CE:

EG – Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EG – Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EG - EMV - Richtlinie 2004/108/EG

Harmonisierte EN:

Harmonized European Standards:

EN harmonisées:

Norme EN armonizzate:

EN 378-1 2010 EN 378-2 2009 EN 378-3 ; EN 378-4 EN 60529 :1991+A1 :2000 2008 2000-09 **DIN EN ISO 12100** 2011-03 **DIN EN ISO 13857** 2008 EN 349 :1993+A1 :2008 2009-01 EN 60335/T1/T2-40 2008/2010 EN 55014-1/A1 2009 FN 55014-2 2008 EN 14511/T1-T4

Nationale Normen/Richtlinien:

National standards / Guidelines Normes :

Recommandations nationales : Norme e direttive nazionali :

DIN 8901 2002

Ochsner Wärmepumpen GmbH

Haag, 16.11.2011

Managing Director





Annotazioni



Annotazioni



## Con riserva di modifica dei dati tecnici senza obbligo di notifica!

Questo manuale descrive dispositivi che potrebbero non essere inclusi nel prodotto fornito. È possibile quindi che ci siano differenze rispetto alla pompa di calore in vostro possesso.

| Ditta che ha eseguito l'installazione dell'impianto: |
|--|
| Indirizzo  |
|  |
| Tel  |
| Tecnico dell'assistenza                              |

| OCHSNER             | Zentrale/Werk         | OCHSNER Wärme-         | OCHSNER East         |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Wärmepumpen         | Ochsner Straße 1      | pumpen GmbH            | PL 30-198 Kraków     |
| GmbH                | A-3350 Haag           | Deutschland            | Zakliki z Mydlnik 16 |
| (Firmenbuch)        | Tel. +43 (0) 5 042458 | Elxlebener Weg 10      | Tel. +48 (0) 1 2421  |
| Krackowizerstraße 4 | Fax+43 (0) 5 04245-   | D-99310 Arnstadt       | 4527                 |
| A-4020 Linz         | 349                   | Tel. +49 (0)3628 6648- | Fax +48 (0) 3 6286   |
| kontakt@ochsner.at  | Endkunden- Hotline    | 0                      | 6484 97              |
| www.ochsner.at      | +43 (0)820 201000     | Fax +49 (0)3628 6648-  | kontakt@ochsner.pl   |
|                     | kontakt@ochsner.at    | 497                    | www.ochsner.pl       |
|                     | www.ochsner.at        | Endkunden- Hotline     | -                    |
|                     |                       | +49 (0)1805 624763     |                      |
|                     |                       | kontakt@ochsner.de     |                      |
|                     |                       | www.ochsner.de         |                      |

Distributore esclusivo per l'Italia

HELIANT srl Via Orvieto 19 10149 Torino TO

Tel. +39 0112166697 Fax. +39 0110200241

www.heliant.it

raffaele@heliant.it raffaele.vavala@ochsner.it